

AP090582

オイルエキストラクター 6L OE582 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見るように保管してください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、エンジンオイルやギヤオイル、作動油などの上抜き交換時に使用するオイルエキストラクターです。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

製品安全上のご注意

警告

 注意	■ 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。 ■ 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。 ■ 本製品は、エンジンオイルやギヤオイル、作動油などの上抜き交換時に使用するオイルエキストラクターです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。
 禁止	■ 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。 ■ 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

製品安全上のご注意

⚠警告	
 禁止	■ 次の作業環境下では、使用しないでください。 ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所 ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所 ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時 ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 ・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所 ■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 ■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。 ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。
	■ 修理技術者以外の人、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
 指示	■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ソナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱いってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
	⚠注意
 注意	■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
 禁止	■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
 指示	■ 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

⚠警告	
 注意	■ 本製品は、低粘度オイルやマルチグレードオイルなどに使用できます。高粘度のオイルは、抜き取ることができない場合があり、ポンプの故障や損傷、破損の原因となります。 ■ 走行直後のエンジンオイルは高温です。ヤケドをする恐れがあるので、約40℃になるまでは作業しないでください。 ■ オイルが高温の状態で使用した場合、負圧によってタンクが変形、破損する恐れがあります。 ■ タンクが一杯になっても、ポンピングを続けるとオイルが溢れます。 ・ 使用中はタンク容量を確認しながら作業してください。 ・ タンクからオイルが溢れた場合、床にこぼれたオイルで転倒し、ケガをする恐れがあります。また、周辺機器、重要部品にオイルが付着し、故障や損傷、破損など、重大な事故の原因となります。 ■ オイルが、プレーキパッドやプレーキディスクなどの重要部品に付着すると、重大な事故の原因となります。重要部品にオイルが付着しないよう十分注意し、オイルが付着した場合は、きれいに拭き取り油分をすべて除去してください。 ■ エンジンオイルは、オイルレベルゲージガイドにチューブを差し込んで抜き取ります。ガイドの内径がφ6.0mm以下で、吸入チューブ挿入部より長い場合には使用できません。 ■ 低温なエンジンオイルは、抜き取りにくい場合があります。エンジンを暖気させ、約40℃までエンジンオイルを温めてください。 ■ 各機械の状態や状況などによっては、本製品を使用することができない場合があります。 ■ オイルレベルゲージがないなど、構造上エンジンオイルが上抜きできない車両には、使用できません。 ■ オイルパンの構造（底までチューブが届かないなど）によっては、オイルを抜き取ることができない場合があります。

製品使用上のご注意

△警告

!

注意

!

禁止

!

指示

■ オイルレベルゲージガイドやオイルパンの形状によっては、チューブを差し込み過ぎるとオイルが抜けないことがあります。
・ 抜けない場合は、オイルレベルゲージの長さと同じくらいチューブを差し込み、オイルが抜けるところを探してください。

■ 使用中、タンクを傾ける、揺らすなどしないでください。オイルがこぼれる恐れがあります。

■ 本製品は、保管容器ではありません。タンク内にオイルや他の液体を入れた状態で、保管しないでください。

■ 手に油やグリスが付着した状態で、使用しないでください。手が滑り、ケガや事故の原因となります。

■ ポンプ、チューブ、タンクを加工しないでください。作動不良、本体故障、ケガや事故の原因となります。

■ チューブを無理に曲げる、束ねる、物を載せた状態で使用しないでください。オイルを抜き取ることができません。

■ チューブを振り回す、引っ張る、折り曲げるなど、乱暴に扱わないでください。チューブや周辺機器の損傷、破損の原因となります。

■ ガソリン、軽油、灯油などの燃料、シンナーなどの可燃性、揮発性の高い液体には、使用しないでください。

■ 本製品は、固く平らで傾斜のない床面に設置してください。不安定、傾斜のある床面では、使用しないでください。

■ エンジンや油圧機械が、完全に停止している状態で、本製品を使用してください。作動中の作業は、重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。

■ チューブはタンクに確実に取り付けてください。不十分な取り付けは、オイルを吸入することができません。

■ 使用前にポンプ、チューブ、タンクに損傷、破損がある場合は、使用を中止してください。ポンプ、チューブ、タンクの作動不良や損傷、破損の原因となります。

■ チューブを持ち上げると、外れて落下する恐れがあるので、持ち運ぶときは、必ずタンクを持ってください。オイルが入った状態で落下すると、周辺機器、重要部品にオイルが付着し、故障や損傷、破損など、重大な事故の原因となります。

■ 落下や強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。

■ 使用中、チューブが周囲に引っかかる、車両の開閉部や可動部に挟まる、回転部に巻き込まれることがないように、取り回しに注意してください。ケガや事故の原因となります。

■ 各機械のオイル給油口には、チューブを確実に差し込んでください。不十分なチューブの差し込みは、チューブが抜け、オイルが飛散する恐れがあります。

■ オイルの処理は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従ってください。

■ 作業終了後は、すみやかにチューブを抜いてください。チューブが差し込まれた状態で作動させると、エンジンや油圧機械が故障する恐れがあり、事故の原因となります。

■ 保管するときは、タンク内のオイルを廃棄してください。タンク内にオイルを入れた状態で保管しないでください。

製品仕様

商品形番	AP090582
商品コード	2009000005822
[構成品]	
タンク、ポンプ、吸入チューブ、接続チューブ、排出用ノズル	
[タンク]	
本体サイズ	Φ250×H560mm (ポンプ含む)
重量	1.3kg (ポンプ含む)
容量	6.0L
[吸入+接続チューブ]	
全長	2600mm
挿入部	Φ6×1020mm
[共通仕様]	
推奨オイル粘度	SAE30以下
吸入量	1.8L/min
耐熱温度	70℃
使用環境温度	5～60℃

●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

製品特徴

- ・ エンジンオイルやギヤオイル、作動油などの上抜き交換時に使用するオイルエキストラクターです。
- ・ ポンプで発生した負圧で、フィルターやレベルゲージ穴からオイルを吸い出します。
- ・ 自動車やオートバイのエンジンオイルの上抜き交換はもちろん、農機や発電機などの汎用エンジン、機械類の潤滑油や作動油の交換時にも重宝します。
- ・ ドレンを外さず、オイルパンも使わずにオイル交換を行うことができます。

各部名称、各部説明

No.	名称	説明
①	ダイヤフラム	ポンプを接続します。
②	キャップ	保管時にゴミなどが入らないようにします。
③	吸排出口	接続チューブ、排出用ノズルを取り付けます。
④	タンク	抜き取ったオイルを受ける容器です。
⑤	排出用ノズル	タンク内のオイルを排出するときに使用します。
⑥	接続チューブ	タンクと吸入チューブを接続するチューブです。
⑦	吸入チューブ	オイルを吸い出すためのチューブです。
⑧	ポンプ	ダイヤフラムに接続します。
⑨	ハンドル	ハンドルを上下にストロークすることで、タンク内を負圧にします。

3

使用準備

組み立て

- ①ポンプをタンクに接続します。
- ②吸入チューブと接続チューブをつなぎます。
- ③吸排出口に吸入+接続チューブを取り付けます。

使用方法

- ① エンジンオイルを約40℃になるまで暖機運転します。
※走行直後などオイルが熱い場合は十分に冷ましてください。
- ② エンジンを停止し、オイルレベルゲージを抜き取ります。
- ③ オイルレベルゲージガイドに吸入チューブを差し込みます。
- ④ ポンプとタンクをしっかりと支えながら、ハンドルを上下にポンピングします。
- ⑤ オイルの抜け具合を確認しながら、適宜ポンピングを追加します。
※タンクが溢れそうになった場合、オイルレベルゲージガイドから吸入チューブを抜き取ってください。
- ⑥ オイルを抜いた後は、吸入チューブを抜き取り、オイルレベルゲージを元に戻します。
※オイルレベルゲージの戻し忘れ、エンジンオイルの入れ忘れに注意してください。
- ⑦ 吸入+接続チューブを排出用ノズルに付け替えて、廃油ボックスなどにタンク内のオイルを排出します。
※タンク内にオイルを入れた状態で保管しないでください。

メンテナンス

※定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】

- (1) ポンプの曲がり、欠損などの点検
- (2) タンクの凹み、割れなどの点検
- (3) チューブのキズ、破れ、割れ、劣化などの点検
※塵やホコリ、油などの汚れを清掃する際に水、シンナー、ベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ タンク内のオイルを廃棄する
 - ・ 塵やホコリ、油などの汚れをきれいに除去する
※シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・ 高温、多湿、結露する場所
 - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

【受付時間】 平日9:00～18:00

【ホームページ】 <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2024年10月)